



## Remplacement des piles

### Sirène extérieure BX-7 Sirène intérieure SR-7

#### Nature des piles

4 piles alcalines modèle D ou LR20

**Choisir des piles de bonne qualité (ENERGIZER)**

**Ne pas utiliser de piles rechargeables ! (Tension insuffisante)**

#### 1 Accéder au « Menu Program »

#

**CODE-P OK** (votre code usager)

**CODE-M OK** (code master : 0000 si vous ne l'avez pas changé)

#### 2. Désactiver l'autoprotection des sirènes

**E**lement +/- OK

**P**rogram siren OK

**A**P Siren NON OK

#### 3. Remplacer les piles

#### 4. Réactiver l'autoprotection des sirènes

**E**lement +/- OK

**P**rogram siren OK

**A**P Siren OUI OK

#### 5. Quitter le « Menu Program »

Appuyer plusieurs fois sur la touche « U ».