



# Remplacement des piles

## Centrale C-902

### Nature des piles

4 piles alcalines modèle D ou LR20

**Choisir des piles de bonne qualité (ENERGIZER)**

**Ne pas utiliser de piles rechargeables ! (Tension insuffisante)**

### 1 Accéder au « Menu Program »

#

**CODE-P OK** (votre code usager)

**CODE-M OK** (code master : 0000 si vous ne l'avez pas changé)

### 2. Désactiver l'autoprotection de la centrale

**Generalites OK**

**AP centrale OK**

**AP Centrale NON OK**

### 3. Ouvrir la centrale

Retirer le capuchon en plastique blanc situé sur la façade au milieu à droite.

Dévisser puis ouvrir la centrale.

### 4. Retirer les piles usagées

Retirer le couvercle du compartiment à piles.

Retirer les 4 piles usagées.

Appuyer plusieurs fois sur la touche « ▲ » jusqu'à vider toute énergie de la centrale.

Insérer les piles neuves.

La centrale affiche « Alarm Ma » : mise en marche de l'alarme

Taper votre code usager puis OK pour arrêter l'alarme.

Remettre le couvercle du compartiment à piles puis refermer la centrale.

## 5. Réactiver l'autoprotection de la centrale

#

**CODE-P OK**

**CODE-M OK**

**Generalites OK**

**AP centrale OK**

**AP Centrale OUI OK**

## 6. Quitter le « Menu Program »

Appuyer plusieurs fois sur la touche «  ».